

EasyLog CC

Короткий посібник із
початку роботи



1

Ваш новий реєстратор готовий до роботи.

Просто натисніть і утримуйте кнопку  доки не загориться зелений світлодіод, щоб почати реєстрацію.

Попередньо встановлені високий і низький рівні тривоги



Натисніть, щоб почати

Статусні світлодіоди

2

Тепер розмістіть свій реєстратор у місце для моніторингу.



3

Коли ви будете готові переглянути записані дані на реєстраторі, перше, що вам потрібно зробити, це завантажити програмне забезпечення EasyLog CC.

Відвідайте www.easylogcc.com і натисніть посилання для завантаження.

EasyLog CC Windows Control Software

EasyLog CC is the software platform for Lascar's EasyLog CC range of Cold Chain data loggers. It is compatible with Windows XP, 7, 8 & 10.



Click here to download the EasyLog CC Software



EasyLog

Двічі клацніть завантажений файл EasyLog CC Installer.exe та дотримуйтесь підказок на екрані.

- 4** Щоб зберегти дані, вийміть реєстратор із пластикового футляра та підключіть його до порту USB.


Відкрийте програмне забезпечення EasyLog CS і натисніть «**Зберегти дані**».




Програма автоматично відкриє ваші показники в програмному забезпеченні EasyLogGraph, де ви зможете переглянути свої дані або експортувати їх у різних форматах.

- 5** Щоб запустити реєстратор для наступного сеансу, натисніть на Prime Logger.




Тепер ваш реєстратор температури готовий до роботи. Розмістіть його на місці, готовому до наступного сеансу. Щоб знову почати реєстрацію, натисніть кнопку  і утримуйте кнопку, доки не загориться зелений світлодіод.

Один клік на , засвітиться світлодіод для швидкої індикації стану. Він також додасть маркер до даних, щоб показати, що ви їх перевірили.

Протягом перших 30 хвилин тривоги не запускатимуться, щоб дозволити реєстратору встановити температуру, що контролюється.


	Один зелений спалах Реєстратор даних наразі веде журнал Сигналізація не спрацювала	Ніяких дій не потрібно
	Один червоний спалах Реєстратор даних наразі веде журнал. Спрацював сигнал тривоги!	Перевірте стан тривоги в програмному забезпеченні ПК
	Подвійний зелений спалах Пам'ять реєстратора даних заповнена. Тривога не спрацювала	Підключіть реєстратор до ПК, завантажте свої показання та почніть новий сеанс
	Подвійний червоний спалах Пам'ять реєстратора заповнена. Спрацювала тривога!	Підключіть реєстратор до комп'ютера, завантажте свої показання, перевірте стан сигналізації та почніть новий сеанс
	Світлодіоди не блимають Реєстратор даних зупинено або акумулятор розряджений	Перевірте стан реєстратора за допомогою програмного забезпечення для ПК

The EasyLog CC Range



EL-CC-1-001
Chilled Goods

High Alarm 8°C
Low Alarm 2°C



EL-CC-1-002
Frozen Goods

High Alarm -16°C
Low Alarm -20°C



EL-CC-1-003
Ripening Goods

High Alarm 14°C
Low Alarm 12°C

Щоб отримати повний опис продукту або отримати додаткову інформацію про весь асортимент EasyLog, відвідайте веб-сайт www.seltok.com або www.lascarelectronics.com